

VOLVO XC90

QUICK GUIDE



BENVENUTO NELLA TUA NUOVA VOLVO!

Imparare a conoscere la tua nuova automobile sarà un'esperienza indimenticabile.

Questa Quick Guide vi consente di utilizzare al meglio la vostra nuova Volvo. Per le istruzioni dettagliate, vedere il Libretto Uso e manutenzione.

Questo depliant non comprende le avvertenze e altre informazioni importanti, riportate solo nel Libretto Uso e manutenzione. Il Libretto Uso e manutenzione contiene le informazioni più aggiornate.

Gli optional sono contrassegnati da un asterisco (*).





CHIAVE DI ASSISTENZA*

Funziona solo per portiera del conducente. blocchetto di accensione e bloccasterzo.

- 1. Se la portiera/il baule non vengono aperti entro 2 minuti dallo sbloccaggio, si ribloccano automaticamente.
- 2. L'intervallo può essere impostato su 30, 60 o 90 secondi, vedere il Libretto Uso e manutenzione.

- LOCK
- Blocca le portiere, lo sportello del serbatoio e il baule, attivando l'antifurto*.
- Sblocca le portiere, lo sportello del UN-LOCK serbatoio e il baule, disattivando l'antifurto1
- Sblocca il baule (senza aprirlo).
- Accende per 30 secondi² le luci di specchi retrovisori esterni*, abitacolo, cortesia e targa. Si accendono gli indicatori di direzione e le luci di parcheggio.

Pulsante antipanico. Tenere premuto il pulsante per circa 3 secondi in situazioni di emergenza per attivare l'antifurto. Disattivare l'antifurto con UNLOCK.

AVVIAMENTO A FREDDO



NOTA


Il regime al minimo può essere per un breve periodo leggermente superiore al normale per ottenere rapidamente una depurazione dei gas di scarico efficiente.

AVVIAMENTO AUTOMATICO (MODELLI 3.2 E V8)

Portare la chiave di accensione/l'interruttore di avviamento in posizione III e rilasciare. Il motore si accende automaticamente.

Il motore diesel deve sempre essere preriscaldato con la chiave in posizione II prima dell'avviamento.

TERGICRISTALLI E SENSORE PIOGGIA*



Off 0

Intermittenza tergicristalli. Girare (2) per regolare.

Velocità normale

Velocità alta

Lavaggio parabrezza e fari

Lavalunotto

Tergilunotto intervallo/normale.




- Attiva il sensore pioggia. Le posizioni **D-F** disattivano il sensore pioggia.
- Regolare la sensibilità con la rotella.
- Spia sul display con sensore pioggia ON.





COMANDO LUCI





⇒ € Luci di parcheggio






(3) Illuminazione display e strumenti



() **Retronebbia** (una luce).



Commutazione abbaglianti/anabbaglianti e illuminazione di sicurezza.






PANNELLO DI COMANDO NELLA PORTIERA DEL CONDUCENTE






Regolazione dello specchio retrovisore esterno. Selezionare L o R e regolare con la leva.



Alzacristalli automatici

Blocca/sblocca tutte le portiere, lo sportello del serbatojo e il baule.



CURA DELL'AUTOMOBILE



Il lavaggio a mano è più delicato di quello automatico sulla vernice. Inoltre la vernice è più sensibile, quando è nuova. Per i primi mesi, si consiglia quindi di lavare l'automobile a mano. Gli interni in pelle devono essere puliti regolarmente. Trattare con prodotti di protezione della pelle 1-4 volte all'anno o all'occorrenza. I prodotti di protezione della pelle sono disponibili presso i concessionari Volvo.





- ON/OFF e volume. Premere per la commutazione ON/OFF. Girare per regolare il volume. I volumi di radio, TP, telefono* e RTI* sono memorizzati in modo indipendente.
- 2 Spettro sonoro. Premere per selezionare ad esempio BASSI, Dolby II* o SUBWOO-FER*. Girare per regolare.
- Ponte audio. Girare per selezionare FM1, FM2, AM, CD oppure AUX¹.

RADIO

Memorizzazione automatica delle stazioni.

Tenere premuto **AUTO** per circa 2 secondi. Le 10 stazioni radio più forti vengono memorizzate. Premere **0-9** per selezionare una stazione.

6 Ricerca automatica/manuale delle stazioni

Premendo brevemente si avvia la ricerca automatica. Premendo a lungo si avvia quella manuale. Premendo a lungo i pulsanti **0-9** si memorizzano le stazioni. È possibile memorizzare 10 stazioni in ogni posizione (FM1/FM2).

LETTORE CD

- **3 Cambiare CD**² anche i pulsanti **1-6** sulla tastierina (5).
- Estrarre il disco. Premendo brevemente si estrae il disco attuale. Premendo a lungo si estraggono tutti i dischi².
- 6 Cambio del brano

- 1. Ingresso AUX, ad esempio per lettore MP3.
- 2. Solo cambia-CD*.

RIFORNIMENTO



RIGENERAZIONE (DIESEL) Le automobili diesel sono dotate di filtro



Le automobili diesei sono dotate di filtro antiparticolato che aumenta l'efficacia della depurazione dei gas di scarico. Durante la guida normale, le particelle contenute nei gas di scarico vengono raccolte nel filtro. Per bruciare le particelle e svuotare il filtro si attiva automaticamente la rigenerazione. Durante la rigenerazione, la potenza del motore può ridursi leggermente.



Appendere il tappo del serbatoio per effettuare il rifornimento.





COMANDO AUTOMATICO

In modalità AUTO, il sistema ECC gestisce tutte le funzioni automaticamente, semplificando la quida e garantendo una qualità dell'aria ottimale.

Temperatura

Girare per impostare la temperatura desiderata.

Automatico

Premere AUTO per la regolazione automatica della temperatura impostata e delle altre funzioni.

COMANDO MANUALE

Velocità della ventola



Distribuzione dell'aria



Sbrinatore per eliminare rapidamente la condensa da parabrezza e finestrini.



Sistema di qualità dell'aria ON Premere AUT. Ricircolo ON Premere MAN.

AC Climatizzatore ON/OFF.



Lunotto termico e specchi retrovisori esterni elettroriscaldati. Spegnimento automatico1.

1. Lunotto 12 minuti. Specchi 6 minuti.

PACOS*, DISATTIVAZIONE DELL'AIRBAG





ATTENZIONE

Un uso improprio può comportare il pericolo di morte. In caso di dubbi sull'utilizzo, vedere il Libretto Uso e manutenzione.

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)

Utilizzare la chiave di accensione per la commutazione ON/OFF.

OFF: Airbag disattivato.

PASS AIRBAG OFF viene visualizzato tramite la spia di avvertimento sopra lo specchio retrovisore interno

Possono sedersi nel sedile anteriore bambini su cuscini di rialzo o seggiolini, ma non persone di altezza superiore a 1,4 m.

ON: Airbag attivato.

Possono sedersi nel sedile anteriore persone di altezza superiore a 1,4 m, ma non bambini su cuscini di rialzo o seggiolini.

COMPUTER DI BORDO E CONTACHILOMETRI PARZIALE





COMPUTER DI BORDO



- **1** Display del computer di bordo. Impostare il computer di bordo con (9).
- 8 Premere per cancellare un messaggio.
- Girare per visualizzare ad esempio i CHI-LOMETRI DI AUTONOMIA sul display (1).
- Resetta la funzione attuale

CARBURANTE

- 6 Indicatore del carburante
- Basso livello del carburante
 La spia si accende quando rimangono
 8 litri di carburante nel serbatoio (7 litri per le automobili diesel).

CONTACHILOMETRI PARZIALE

- 3 II display visualizza 2 contachilometri parziali: T1 & T2.
- Commutare fra T1 & T2 con una breve pressione. Azzerare il contachilometri attivo con una lunga pressione.

OROLOGIO

5 Girare completamente e tenere in questa posizione per impostare l'orologio (4).

(I) IMPORTANTE

I chilometri di autonomia sono calcolati sulla base delle condizioni di guida e sono indicativi.

SPIE DI CONTROLLO E AVVERTIMENTO





Vedere il display informativo.



Anomalia nell'impianto frenante. Fermarsi in un luogo sicuro. Controllare l'olio dei freni¹.



Fermarsi in un luogo sicuro. Seguire le istruzioni sul display informativo.



Sistema di stabilità DSTC*. Lampeggia quando il sistema è in funzione.



Bassa pressione dell'olio. Fermarsi in un luogo sicuro. Controllare il livello dell'olio¹.

1. Se la spia non si spegne, l'automobile deve essere trasportata.

INDICATORI DI DIREZIONE



REGOLAZIONE DEL VOLANTE





- A. Sequenza breve, **tre lampeggi**.
- B. Sequenza di lampeggi continua.



ATTENZIONE Regolare il volante prima di mettersi in viaggio, mai durante la guida.

BLIS - BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



L'accensione occasionale della spia del BLIS anche in assenza di veicoli nell'angolo morto non indica un difetto nel sistema. In caso di difetti nel sistema BLIS, il display visualizza SIST PUNTO CIECO RICH.

ASSISTENZA

EMERGENCY BRAKE ASSISTANCE, EBA



Il servofreno di emergenza aumenta la forza di frenata, quindi riduce la distanza di frenata. Quando si attiva la funzione EBA, il pedale del freno affonda leggermente più del normale. Tenere premuto il pedale del freno per il tempo necessario. Rilasciando il pedale, il freno si disinserisce.

RIBALTAMENTO DEGLI SCHIENALI POSTERIORI





Terza fila di sedili* (automobili a 7 posti)

Portare la seconda fila di sedili al finecorsa anteriore.

- A. Tirare la maniglia verso l'alto.
- B. Portare il cuscino del sedile al finecorsa posteriore e ripiegare gli occhielli di carico.
- C. Ribaltare lo schienale.



Seconda fila di sedili

Portare i sedili al finecorsa posteriore (automobili a 7 posti).

- A. Estrarre l'occhiello.
- B. Abbassare il poggiatesta.
- C. Sbloccare il fermo.
- D. Ribaltare lo schienale e premerlo per bloccarlo in posizione.

È possibile ribaltare anche il sedile del passeggero anteriore. Vedere la regolazione del sedile anteriore al punto 6.






- 1 Supporto lombare
- 2 Inclinazione dello schienale
- Regolazione in altezza del sedile
- Regolazione in altezza del bordo anteriore del cuscino del sedile
- Avanti/indietro
- 6 Ribaltamento dello schienale del sedile del passeggero

SUPPORTO PER BORSE DELLA SPESA





VANI PORTAOGGETTI, PRESE DA 12 V E AUX



Le prese da 12 V nel quadro centrale anteriore/posteriore funzionano con la chiave in posizione di accensione I o superiore. La presa da 12 V sul lato destro del bagagliaio è sempre attiva.

Con la **presa AUX** (dietro la parte inferiore del pannello del climatizzatore) l'impianto audio dell'automobile può riprodurre, ad esempio, i dischi di un lettore MP3 collegato.



Se si utilizza la presa da 12 V nel bagagliaio a motore spento si può scaricare la batteria.

